



Tmi VESI-VESTERINEN

vedenpuhdistuksen erikoisliike

(03) 762 1124 Alhaistentie 23, 15560 Nastola



- ⊙ uima- ja porealtaat tarvikkeineen
- ⊙ uimahallivarusteet ja -tarvikkeet
- ⊙ talousvesisuodattimet
- ⊙ veden kemikaliointi
- ⊙ suihkulähteet
- ⊙ neuvontapalvelu (myös iltaisin)



KÄYNNISTÄ PUMPPUA ILMAN VETTÄ, KOSKA SILLOIN AKSELIN TIIVISTEET VOIVAT HELPOSTI VAURIOITUA.

2. Suorita kohdan Suodatinhiekan puhdistaminen (vastavirtahuuhtelu) kaikki toimenpiteet.

4. SUODATINHIEKAN PUHDISTAMINEN (VASTAVIRTAHUUHTELU)

Noin 1-2 viikon käytön jälkeen tai kun painemittarin lukema on 0,9 - 1,3 välillä, suodatin vastavirtahuuhdellaan seuraavasti:

1. Pysäytä pumppu.
2. Sulje suodattimesta altaaseen menevän linjan venttiili.
3. Avaa suodattimesta viemäriin menevän linjan venttiili.
4. Käännä keskusventtiilin kahva vastavirtahuuhteluasentoon (merkintä **BACKWASH**) ja avaa pumpusta suodattimeen menevän linjan venttiili (tätä venttiiliä ei ole kaikissa asennuksissa).
5. Käynnistä pumppu. Anna suodattimen huuhtoutua 1 - 2 minuuttia tai kunnes näyttölasissa oleva vesi on kirkasta.
6. Pysäytä pumppu. Käännä keskusventtiilin kahva esisuodatusasentoon (merkintä **RINSE**) ja käynnistä pumppu. Odota 15 - 30 sekuntia ja pysäytä pumppu.
7. Poista pumpun kansi ja tyhjennä suodatinkori.
8. Aseta pumpun kansi uudelleen paikoilleen.
9. Käännä keskusventtiilin kahva asentoon suodatus (merkintä **FILTRATION**) ja sulje suodattimesta viemäriin menevän linjan venttiili. Avaa suodattimesta altaaseen menevän linjan venttiili ja käynnistä pumppu. Vastavirtahuuhtelu on suoritettu loppuun ja suodatin on normaalissa käyttötilassa.

Varoitus!

Järjestelmä pitää pystyä tyhjentämään täysin vedestä, jos on olemassa pienikin jäätyminen vaara. Tätä tarkoitusta varten suodatin on varustettu tyhjennystulpalla ja pumppuun on liitetty kaksi tyhjennysruuvia.

5. KESKUSSÄÄTÖVENTTIILIN ASENNOT

FILTER	Normaali suodatusasento
BACKWASH	Suodattimen vastavirtahuuhtelun asento
RINSE	Suodatinhiekan esisuodatusasento
WASTE	Suoran imupuhdistuksen tai altaan tyhjennyksen asento
CLOSED	Venttiili suljettu
CIRCULATION	Veden pumppaus suoraan altaaseen, ei suodatusta