

Nach positionieren und anzeichnen der Bohrlöcher, Rutsche entfernen und Dübel einsetzen.

